

הוראות הפעלה ושימוש במכונת כריכה בספירלה פלסטיק

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש מוצר איכותי זה מחברת מאסטר, להלן מס' נקודות חשובות לתפעול המכשיר ואחזקתו:

הוראות הפעלה למכשיר ספירלה:

- יש להניח את כמות הדפים לכריכה על המכשיר ולקבוע בעזרת המדיד את גודל הספירלה הרצוי.
- חשוב לא להכניס כמות גדולה של דפים ממה שהמכונה מסוגלת לקבל, לאחר הכנסת כמות הדפים הרצויה בחריץ החירור יש להצמיד את הדפים לשמאל – אל הסמן.
- כעת ניתן להוריד את ידית הניקוב כלפי מטה ולאחר הניקוב להרים אותה בחזרה
- יש להניח ספירלה מתאימה על מנגנון פתיחת הספירלים כשקצוות הספירלה מופנות לפתיחה לכיוון המשתמש
- בעזרת הידית הקטנה בצד המכשיר, יש לפסק את הספירלה עד לקבלת מרווח שבו ניתן להכניס את הדפים המחוררים
- יש להשחיל את הדפים המחוררים לתוך הספירלה ולחזור על פעולת החירור וההשחלה עד לסיום החומר לכריכה.
- יש לסגור את מנגנון פתיחת הספירלים - עד הסוף ולהוציא את החוברת הכרוכה.

אחזקה שוטפת של המכשיר

- יש לרוקן אחת לשבוע לפחות את מיכל הניקובים מצד שמאל של המכשיר.
- אין להכניס יותר מ 2 שקפים לחירור בו זמנית.
- בכל שאלה ניתן להסתייע במחלקת שירות לקוחות בטל: 03-6199960

בברכה,

מאסטר שיווק